

GN 9120 Flex (マイナーチェンジの内容説明)



ご使用前に

GN 9120 Flex のヘッドセットには使用開始前のバッテリーの性能劣化を防ぐためにバッテリー・スリッパがヘッドセットレシーバー内バッテリー装填部分に挿入されています。使用開始時(最初の充電前)にはこのバッテリー・スリッパを引き抜いてからご使用ください。

バッテリー・スリッパを抜かないと充電ができませんのでご注意ください。

機能ボタン

電話に出る/電話をかける ¹ (ヘッドセットをONにする)	機能ボタンを一回押す
通話を終了する ¹ (ヘッドセットをOFFにする)	機能ボタンを一回押す
音質(4段階)を調節する	機能ボタンを6秒間押し続ける 音量調節+、-ボタンで音質を切り替える
他のヘッドセットの会議機能への参加を許可する	"ピッ"という音が聞こえたら機能ボタンを一回押す
会議機能から抜ける /会議機能を終了する	機能ボタンを一回押す

※1 GN 9120 Flex 用アクセサリ GN 1000 RHL(リモート・ハンドセット・リフター)と一緒に使用した場合の機能です。

音量調節+ボタン/-ボタン

ミュート(送話カット)機能をONにする	音量調節-ボタンを連続で2回押す
ミュート(送話カット)機能をOFFにする	音量調節-ボタンを連続で2回押す
受話音量を上げる	音量調節+ボタンで音量を上げる
受話音量を下げる	音量調節-ボタンで音量を下げる
送話音量を調節する	音量調節+/-ボタンを同時に押し 送話音量調節モードに切り替えた後 +/-ボタンで調節する



ボタンが押しやすくなりました。

ミュート機能のON/OFF操作とヘッドセットのON/OFF操作が別のボタンで操作できるようになりました。

Mobility) Efficiency) Professionalism

www.gnetcom.co.jp

GN Netcom