


※ご注意

- ・本機はアナログ電話専用です。(ISDNやADSL回線のアナログポートでのご使用は可能です。)
- ・交換機のある家屋や複数回線(1番、2番など)を選択するビジネスホンや転送電話(ボイスワープ)の特殊回線ではご使用できません。

商品の確認


●本体




●ヘッドセット



●ヘッドセットスタンド



●電話線コード




●取扱説明書(本用紙)



接続方法

1.本体と電話回線コンセント接続する。  
付属の電話機コードを使い  
接続してください。


2.本体にヘッドセットを接続する。



※ISDN・ADSL・光回線などネット回線使用時は、  
各モデムの電話機ポートに接続します。  
(詳しくはモデムの取扱説明書をご参照ください。)

スタンドの組み立て方


本体背面溝にツメがはまるまで  
差し込みます。  
待機時はヘッドセットを  
掛けて収納できます。



## 各部のなまえと説明

### 本体

### ヘッドセット



マイク部  
アームは自由に調整できます。  
アームは回転しますので、  
どちらの側に装着しても対応します。

ヘッドホン部  
左右の耳どちらにも  
装着できます。

コード長1m

接続プラグ 2.5Φ3極プラグ  
本体に接続します。

※ヘッドセットは消耗品です。  
保証期間内であっても使用過多による  
故障の場合はサポート出来ない  
場合がございます。

## 使い方

### 電話をかける

1. ヘッドセットを装着します。
2. 電話機の「ON/OFF」ボタンを押します。  
(通話中ランプが緑に点灯)
3. 電話機で相手の電話番号を入力します。
4. 呼び出し音が鳴り、相手がでたら通話します。
5. 通話の際に音量を調整してください。
6. 通話が終了したら「ON/OFF」ボタンを押します。  
(通話中ランプが消灯)

### 再ダイヤル(待機中に使います)

最後に掛けた電話番号にかけ直す。

1. ヘッドセットを装着します。
2. 電話機の「ON/OFF」ボタンを押します。  
(通話中ランプが緑に点灯)
3. 再ダイヤル ボタンを押します。
4. 呼び出し音が鳴り、相手がでたら通話します。

### 電話を受ける

1. 呼び出し音が鳴ったら(通話中ランプが赤に点灯)  
ヘッドセットを装着します。
2. 電話機の「ON/OFF」ボタンを押します。  
(通話中ランプが緑に点灯)
3. 通話の際に音量を調整してください。
4. 通話が終了したら「ON/OFF」ボタンを押します。  
(通話中ランプが消灯)

### キャッチホンを受ける(通話中に使います)

※キャッチホンサービスはNTTへのお申し込みが必要です。

1. 通話中にキャッチホンの信号音「プッ・プッ」が  
聞こえたらキャッチホンを押します。  
(新しくかかってきた人とつながり、  
元の相手との通話は保留になります。)
2. 新しく掛かってきた人と話します。
3. 元の相手との通話に戻るにはキャッチホンを押します。

### 保留する(通話中に使います)

1. 通話中に保留 ボタンを押します。  
(相手に保留メロディが流れます。  
こちらの声や音は相手には聞こえません。)
2. 保留 ボタンを押すと再び通話ができます。

※保証期間は6ヶ月です。サポートの際にはお買い上げ時のレシートや販売店の捺印等と

一緒に購入日を証明できるものが必要となります。

※仕様及び価格は予告なく変更する場合があります。

ジェスタックス 株式会社トーホー  
〒154-0024 東京都世田谷区三軒茶屋1-2-10  
TEL:03-3410-0650 FAX:03-3418-3335  
PRODUCED BY JAPAN MADE IN CHINA